


brennenstuhl®


Power Jet-Light ELP 336 / ELP 436

	(DE) Bedienungsanleitung	2
	(FR) Mode d'emploi	6
	(IT) Istruzioni per l'uso	10





Einleitung

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch vollständig und sorgfältig durch. Diese Anleitung gehört zu diesem Produkt und enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob die korrekte Spannung vorhanden ist. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder der Servicestelle in Verbindung. Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf und geben Sie sie gegebenenfalls an Dritte weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese spritzwassergeschützte Arbeitsleuchte ist zur Anwendung im Innen- und Außenbereich geeignet. Sie ist anschlussfertig mit Netzanschlussleitung inklusive Stecker. Die Polycarbonat-Abdeckung ist schlagfest. Die Leuchte kann auf allen normal entflammaren Oberflächen befestigt oder aufgestellt werden. Sie kann durch die Steckdosen auf der Rückseite als Stromverteiler eingesetzt werden. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Gerätes ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Darüber hinaus können weitere lebensgefährliche Gefahren und Verletzungen sowie technische Fehlfunktionen (z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag) die Folge sein.


Lieferumfang

Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken immer den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Gerätes.

- 1 Flachleuchte, Modell ELP 336 oder ELP 436 (siehe Technisches Etikett auf der Leuchte)
- 1 Bedienungsanleitung

Technische Daten

Modell	ELP 336	ELP 436
Betriebsspannung:	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Max. Belastung:	2300 W	2300 W
Leuchtmittel:	3 x 36 W, 2G11	4 x 36 W, 2G11
Anschlussleitung:	ca. 5 m H07RN-F 3G1,5	ca. 5 m H07RN-F 3G1,5
Schutzklasse:	I	I
Schutzart:	IP 44	IP 54



Sicherheit

Sicherheitshinweise

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Für Folgeschäden wird keine Haftung übernommen!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, wird keine Haftung übernommen!

Vermeiden Sie Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Überprüfen Sie vor jedem Netzanschluss die Leuchte und die Netzanschlussleitung auf etwaige Beschädigungen. Benutzen Sie Ihre Leuchte niemals, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen.
- Achten Sie darauf, daß die Anschlussleitung nicht zwischen Gehäuse und Bügel eingeklemmt wird, da dies zu Schäden an der Anschlussleitung führen kann.
- **Vorsicht!** Eine beschädigte Leuchte oder eine beschädigte Netzanschlussleitung bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag. Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an der Leuchte an die Servicestelle oder eine Elektrofachkraft.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die vorhandene Netzspannung mit der benötigten Betriebsspannung der Leuchte übereinstimmt.
- Öffnen Sie niemals die Arbeitsleuchte bei eingestecktem Netzstecker.
Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

Vermeiden Sie Verletzungs- und Brandgefahr!

- **Verletzungsgefahr!** Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Auspacken das Leuchtmittel und die Lampenabdeckung auf Beschädigungen. Verwenden Sie die Leuchte nicht mit defektem Leuchtmittel und / oder defekter Lampenabdeckung. Setzen Sie sich in diesem Fall für Ersatz mit der Servicestelle in Verbindung.
- Ersetzen Sie ein defektes Leuchtmittel sofort durch ein neues. Trennen Sie zum Auswechseln des Leuchtmittels immer zuerst die Netzanschlussleitung vom Stromnetz.
- **Brandgefahr!** Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen der Leuchte und der angestrahlten Fläche mindestens 0,1 m beträgt. Lassen Sie die Leuchte im Betrieb nicht unbeaufsichtigt.
- Decken Sie die Leuchte nicht mit Gegenständen ab. Eine übermäßige Wärmeentwicklung kann zu Brandentwicklung führen.
- Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in welcher sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden. Lebensgefahr.
- Schalten Sie nie Mehrfachsteckdosen hintereinander. Lebensgefahr durch Überhitzung.
- Halten Sie Kinder von der Arbeitsleuchte fern. Kinder können die Gefahr durch den elektrischen Strom nicht einschätzen.
- Lassen Sie die Leuchte oder Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen.
Plastikfolien/-tüten, und Kunststoffteile etc. könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.



Bedienung

Leuchte aufstellen

Stellen Sie die Leuchte auf eine trockene, ebene Fläche. Benutzen Sie die Leuchte nur mit ausgeklapptem Bügel. Die Leuchte kann mit dem an der Rückseite befindlichen Schalter ein- und ausgeschaltet werden (nur ELP 336).

Leuchte auf ein Stativ montieren

Die Leuchte kann mit Hilfe der Löcher am Haltebügel auch auf ein geeignetes Stativ montiert werden (Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang!) Achten Sie dabei unbedingt auf eine ausreichende Standfestigkeit des Stativs.

Leuchtmittel auswechseln

- **Warnung!** Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Leuchte den Netzstecker aus der Steckdose. Andernfalls droht Unfall- und / oder Verletzungsgefahr.
- **Warnung!** Lassen Sie die Leuchte vollständig abkühlen. Andernfalls droht Verletzungsgefahr.
- Verwenden Sie zum Auswechseln des Leuchtmittels ein sauberes, fusselfreies Tuch.
- Verwenden Sie nur Leuchtmittel gemäß der Angaben unter »Technische Daten«.
- Legen Sie die Arbeitsleuchte mit der Rückseite nach unten.
- Entfernen Sie die Gummilippe indem Sie sie nach unten wegdrücken.
- Entfernen Sie mit Hilfe eines passenden Kreuzschraubendrehers die 6 Sicherungsschrauben am Gehäuse (nur ELP 336).
- Nehmen Sie dann die Lampenabdeckung ab.
- Entfernen Sie die Halteklammer am Leuchtmittel und ziehen Sie das Leuchtmittel nach oben aus der Fassung.
- Setzen Sie das neue Leuchtmittel mit sanftem Druck nach unten ein. Fixieren Sie das Leuchtmittel mit der Halteklammer.
- Setzen Sie anschließend die Lampenabdeckung wieder auf das Gehäuse.
- Befestigen Sie die Lampenabdeckung mit den 6 Sicherungsschrauben (nur ELP 336).
- Schieben Sie die Gummilippe wieder über die Lampenabdeckung. Achten Sie darauf, dass die Gummilippe die Lampenabdeckung und das Gehäuse sauber abschließt. Ihre Leuchte ist wieder betriebsbereit.

Wartung und Reinigung

Wichtig! Die Arbeitsleuchte enthält keine Teile, welche vom Benutzer gewartet werden müssen.

Warnung! Ziehen Sie vor allen Arbeiten an der Leuchte den Netzstecker aus der Steckdose. Andernfalls droht Unfall- und / oder Verletzungsgefahr.

Vorsicht! Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte niemals mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten gereinigt oder gar in Wasser getaucht werden.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.

Entsorgung



Werfen Sie Elektrogeräte nicht in den Hausmüll!

Gemäß Europäischer Richtlinie 2012 / 19 / EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Gerätes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Konformität und Hersteller

In Übereinstimmung mit den anwendbaren Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht.

Die Konformitätserklärung ist beim Hersteller hinterlegt.

Hersteller:

lectra-t ag
Blegistrasse 13
CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com



Introduction

Veuillez lire ce mode d'emploi entièrement et soigneusement avant l'utilisation. Ce mode d'emploi appartient au produit et contient des indications importantes sur la mise en marche et la manipulation. Respectez toujours toutes les indications de sécurité. Avant la mise en marche, vérifiez que la tension soit correcte. Si vous avez des questions ou n'êtes pas sûr concernant la manipulation de l'appareil, mettez-vous en relation avec votre concessionnaire ou le service après-vente. Veuillez bien conserver ce mode d'emploi et le transmettre à un tiers le cas échéant.

Utilisation conforme aux dispositions

Cette lampe de travail protégée contre les éclaboussures convient pour l'utilisation en intérieur et en plein air. Elle est prête au raccordement avec câble de raccordement au réseau, fiche incluse. Le capot en polycarbonate résiste aux coups. La lampe peut être fixée ou posée sur toutes les surfaces normalement inflammables. Elle peut être utilisée comme boîtier d'alimentation grâce aux prises à son dos.

Une autre utilisation que celle décrite précédemment ou une modification de l'appareil est interdite et conduit à l'endommagement de la lampe. Par ailleurs, d'autres dangers mortels et des blessures ainsi que des dysfonctionnements techniques (par exemple court-circuit, incendie, électrocution) peuvent en résulter.

Contenu de la livraison

Contrôler toujours l'intégralité du contenu de la livraison ainsi que le parfait état de l'appareil immédiatement après le déballage.

1 lampe plate, modèle ELP 336 ou ELP 436 (voir étiquette technique sur la lampe)
1 mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Modèle

Tension de service :

Charge max. :

Ampoule :

Puissance raccordée :

Classe de protection :

Type de protection :

ELP 336

230 V~ 50 Hz

2300 W

3 x 36 W, 2G11

env. 5 m H07RN-F 3G1,5

I

IP 44

ELP 436

230 V~ 50 Hz





2300 W

4 x 36 W, 2G11

env. 5 m H07RN-F 3G1,5

I

IP 54



Sécurité

Indications de sécurité

Le droit de garantie expire en cas de dommages causés par un non-respect de ce mode d'emploi ! Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs ! Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels causés par une manipulation incorrecte ou un non-respect des instructions de sécurité !

Évitez le danger de mort par électrocution !

- Avant tout raccordement au réseau, vérifiez que la lampe et le câble de raccordement au réseau ne sont pas endommagés. N'utilisez jamais votre lampe après constatation d'endommagements quelconques.
- Veillez à ce que le câble de raccordement ne soit pas coincé entre le corps et l'anse, car cela peut entraîner l'endommagement de ce câble.
- **Attention !** Une lampe endommagée ou un câble de raccordement au réseau endommagé signifient un danger de mort par électrocution. En cas d'endommagements, réparations ou d'autres problèmes de la lampe, adressez-vous au service après-vente ou un professionnel en électricité.
- Avant le montage, assurez-vous que la tension de réseau existante correspond à la tension de service requise par la lampe.
- N'ouvrez jamais la lampe de travail lorsque la fiche d'alimentation est branchée. Danger de mort par électrocution !

Évitez les risques de blessures et d'incendie !

- **Risque de blessure !** Contrôlez tout endommagement éventuel de l'ampoule et du capot de la lampe immédiatement après le déballage. N'utilisez pas la lampe avec une ampoule défectueuse et/ou un capot défectueux. Mettez-vous dans ce cas en relation avec le service après-vente.
- Remplacez immédiatement une ampoule défectueuse par une nouvelle ampoule. Pour changer l'ampoule, séparez toujours, d'abord, le câble de raccordement au réseau du réseau électrique.
- **Risque d'incendie !** Assurez une distance d'au-moins 0,1 m entre la lampe et la surface éclairée. Ne laissez pas la lampe en marche sans surveillance.
- Ne recouvrez pas la lampe avec des objets. Un développement excessif de chaleur peut entraîner un développement d'incendie.
- N'utilisez pas la lampe de travail dans un environnement exposé à un risque d'explosion, dans lequel se trouvent des liquides, gaz ou poussières combustibles. Danger de mort.
- Ne branchez jamais des blocs d'alimentation les uns à la suite des autres. Danger de mort par surchauffe.
- Gardez la lampe hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent pas estimer le danger du courant électrique.
- Ne laissez pas traîner la lampe ou le matériel d'emballage sans surveillance. Les films/sacs plastiques et les pièces en plastiques etc. pourraient devenir un jouet dangereux pour les enfants.



Utilisation

Mise en place de la lampe

Placez la lampe sur une surface sèche et plane. Utilisez la lampe uniquement avec l'anse rabattable. La lampe peut être allumée ou éteinte à l'aide de l'interrupteur se trouvant à son dos (ELP 336 uniquement).

Montage de la lampe sur un trépied

La lampe peut être montée sur un trépied adapté à l'aide des trous sur l'anse de maintien (matériel de fixation non inclus dans la livraison !). Ce faisant, veuillez absolument à une stabilité suffisante du trépied.

Changement d'ampoule

- **Avertissement !** Sortez la fiche d'alimentation de la lampe hors de la prise de courant avant tous travaux. Il y a risque d'accident et/ou de blessure dans le cas contraire.
 - **Avertissement !** Laissez la lampe refroidir entièrement. Dans le cas contraire, il y a risque de blessure.
 - Utilisez un chiffon propre et sans peluches pour changer l'ampoule.
 - Utilisez uniquement une ampoule conformément aux indications mentionnées sous « caractéristiques techniques ».
 - Posez la lampe de travail le dos orienté vers le bas.
 - Retirez la lèvre en caoutchouc en l'appuyant vers le bas.
 - Retirez les 6 vis de sûreté du corps à l'aide d'un tournevis en croix approprié (ELP 336 uniquement).
 - Retirez ensuite le capot de la lampe.
 - Retirez le clip de maintien sur l'ampoule et sortez l'ampoule de la douille vers le haut.
 - Insérez la nouvelle ampoule avec une pression douce vers le bas. Fixez l'ampoule avec le clip de maintien.
 - Ensuite, remplacez le capot de la lampe sur le corps.
 - Fixez le capot de la lampe avec les 6 vis de sûreté (ELP 336 uniquement).
 - Repoussez la lèvre en caoutchouc sur le capot de la lampe. Veillez à ce que la lèvre en caoutchouc ferme proprement le capot de la lampe et le corps.
- Votre lampe est de nouveau opérationnelle.

Maintenance et nettoyage

Important ! La lampe de travail ne contient aucune pièce nécessitant une maintenance de la part de l'utilisateur.

Avertissement ! Sortez la fiche d'alimentation de la lampe hors de la prise de courant avant tous travaux. Il y a risque d'accident et/ou de blessure dans le cas contraire.

Attention ! Pour des raisons de sécurité électrique, la lampe ne doit jamais être nettoyée avec de l'eau ou d'autres liquides ou même être plongée dans l'eau.

Pour le nettoyage, utilisez uniquement un chiffon sec, sans peluches.

N'utilisez pas de solvants, essence ou d'autres produits similaires.

Cela pourrait endommager la lampe.

Élimination des déchets



Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères !

Conformément à la directive européenne 2012 / 19 / EU sur les vieux appareils électriques et électroniques et à sa mise en œuvre dans le droit national, les appareils électriques usés doivent être collectés séparément et transportés dans un centre de recyclage conforme aux impératifs écologiques. Vous obtiendrez des informations sur les possibilités d'élimination de l'appareil usé auprès de l'administration de votre commune ou municipalité.

Conformité et fabricant

Le marquage CE a été apposé en conformité avec les directives européennes applicables. La déclaration de conformité est déposée chez le fabricant.

Fabricant :

lectra-t ag
Blegistrasse 13
CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com



Introduzione

Prima dell'utilizzo si prega di leggere completamente e con attenzione le presenti istruzioni per l'uso. Le istruzioni fanno parte del prodotto e contengono indicazioni importanti in merito alla messa in funzione e all'azionamento. Rispettare sempre tutte le avvertenze di sicurezza. Prima della messa in funzione verificare la presenza della tensione corretta. In caso di domande o dubbi in relazione all'utilizzo dell'apparecchio si prega di contattare il proprio rivenditore o l'ufficio assistenza tecnica. Conservare con cura le istruzioni per l'uso e consegnarle eventualmente a terzi.

Utilizzo conforme

Questa lampada da lavoro protetta contro gli spruzzi d'acqua è adatta all'utilizzo in ambienti interni ed esterni. È pronta per essere allacciata alla rete elettrica tramite cavo di allacciamento e relativa spina. La copertura in policarbonato è antiurto. La lampada può essere fissata o installata su tutte le normali superfici infiammabili. Tramite la presa di corrente posta sul retro può essere impiegata come distributore di corrente. Un eventuale utilizzo diverso da quello sopra descritto o un'eventuale modifica dell'apparecchio non sono ammissibili e comportano danneggiamenti. Le conseguenze di quanto sopra potrebbero essere inoltre altri pericoli o altre lesioni che pregiudicano l'incolumità fisica delle persone e anche malfunzionamenti tecnici (es. corto circuito, incendio, scossa elettrica).


Volume di fornitura

Immediatamente dopo aver disimballato il prodotto controllare sempre la completezza del volume di fornitura e lo stato impeccabile dell'apparecchio.

1 lampada piatta, modello ELP 336 oppure ELP 436 (vedi etichetta tecnica sulla lampada)
1 Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

	ELP 336	ELP 436
Modello	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
Tensione d'esercizio:	2300 W	2300 W
Carico max:	3 x 36 W, 2G11	4 x 36 W, 2G11
Lampadina:	ca. 5 m H07RN-F 3G1,5	ca. 5 m H07RN-F 3G1,5
Cavo di allacciamento:	I	I
Classe di protezione:	IP 44	IP 54
Tipo di protezione:		



Sicurezza

Avvertenze di sicurezza

In caso di danni causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni per l'uso decade il diritto di garanzia! Non ci assumiamo responsabilità per eventuali danni conseguenti! Non ci assumiamo responsabilità nemmeno in caso di danni a cose o persone causati dall'utilizzo non conforme o dall'inosservanza delle avvertenze di sicurezza!

Evitare di mettere in pericolo la propria vita a causa di scosse elettriche!

- Prima di allacciarsi alla rete elettrica verificare sempre la lampada e il cavo di allacciamento per constatarne eventuali danneggiamenti. Non utilizzare mai la lampada in caso ne vengano constatati danneggiamenti di qualsiasi genere.
- Fare in modo che il cavo di allacciamento non si incastri tra l'alloggiamento e la staffa; il cavo di allacciamento potrebbe infatti danneggiarsi.
- **Attenzione!** Una lampada danneggiata o un cavo di allacciamento danneggiato comportano pericolo per la vita a causa di scossa elettrica. In caso di danneggiamenti, riparazioni e altri problemi presenti sulla lampada si prega di rivolgersi all'ufficio di assistenza tecnica o a personale specializzato in materia di elettricità.
- Prima del montaggio accertarsi che la tensione di rete presente corrisponda alla tensione d'esercizio necessaria della lampada.
- Non aprire mai la lampada da lavoro con la spina allacciata alla rete. Pericolo di morte a causa di scossa elettrica.

Evitare il pericolo di incendio e di lesioni!

- **Pericolo di lesioni!** Immediatamente dopo aver disimballato il prodotto verificare la lampadina e la copertura della lampada per constatarne eventuali danneggiamenti. Non utilizzare la lampada se la lampadina e/o la copertura della lampada sono difettose. In questo caso contattare l'ufficio di assistenza tecnica per procedere ad una sostituzione.
- Sostituire immediatamente una lampadina difettosa con una nuova. Per sostituire la lampadina scollegare sempre prima di tutto il cavo di allacciamento dalla rete elettrica.
- **Pericolo d'incendio!** Accertarsi che la distanza tra la lampada e la superficie illuminata sia di almeno 0,1 m. Non lasciare la lampada funzionante senza sorveglianza.
- Non coprire la lampada con degli oggetti. Un eventuale sviluppo eccessivo di calore potrebbe provocare un incendio.
- Non utilizzare la lampada da lavoro in ambienti sottoposti a pericolo di esplosione nei quali sono presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Pericolo di morte.
- Non collegare mai prese multiple una dietro l'altra. Pericolo di morte a causa del surriscaldamento.
- Tenere la lampada da lavoro lontano dalla portata dei bambini in quanto essi non sono in grado di valutare il pericolo causato dalla corrente elettrica.
- Non lasciare incustodita la lampada o il materiale di imballaggio.
Le pellicole/i sacchetti di plastica, gli elementi in plastica, ecc. potrebbero trasformarsi in un pericoloso giocattolo per i bambini.



Uso

Installazione della lampada

Collocare la lampada su una superficie piana e asciutta. Utilizzare la lampada solo con la staffa aperta. Tramite l'interruttore posizionato sul retro la lampada può essere accesa e spenta (solo ELP 336).

Montaggio della lampada su un cavalletto

Con l'ausilio dei fori sulla staffa la lampada può essere montata su un cavalletto adeguato (il materiale di fissaggio non è incluso nella fornitura!). Accertarsi assolutamente della presenza di una resistenza sufficiente del cavalletto.

Sostituzione della lampadina

- **Avvertenza!** Prima di procedere a qualsiasi intervento sulla lampada estrarre la spina dalla presa elettrica. Diversamente sussiste pericolo di incidenti e/o di lesioni.
 - **Avvertenza!** Lasciare raffreddare completamente la lampada. Diversamente sussiste pericolo di lesioni.
 - Per sostituire la lampadina utilizzare un panno pulito privo di pelucchi.
 - Utilizzare solo lampadine conformemente alle indicazioni riportate nei "Dati tecnici".
 - Posizionare la lampada da lavoro con il retro verso il basso.
 - Rimuovere lo spigolo di tenuta in gomma premendolo verso il basso.
 - Con l'ausilio di un cacciavite a croce adeguato rimuovere le 6 viti di sicurezza sull'alloggiamento (solo ELP 336).
 - Quindi rimuovere la copertura della lampada.
 - Rimuovere il morsetto di bloccaggio dalla lampadina ed estrarre verso l'alto la lampadina dal portalampada.
 - Inserire la nuova lampadina esercitando una delicata pressione verso il basso. Fissare la lampadina con il morsetto di bloccaggio.
 - Infine collocare nuovamente la copertura della lampada sul relativo alloggiamento.
 - Fissare la copertura della lampada con le 6 viti di sicurezza (solo ELP 336).
 - Spingere nuovamente lo spigolo di tenuta in gomma sulla copertura della lampada. Accertarsi che lo spigolo di tenuta in gomma chiuda correttamente la copertura della lampada e l'alloggiamento.
- La lampada è di nuovo pronta all'uso.

Manutenzione e pulizia

Importante! La lampada da lavoro non contiene parti che devono essere sottoposte a manutenzione da parte dell'utilizzatore.

Avvertenza! Prima di procedere a qualsiasi intervento sulla lampada estrarre la spina dalla presa elettrica. Diversamente sussiste pericolo di incidenti e/o di lesioni.

Attenzione! Per motivi di sicurezza elettrica la lampada non deve mai essere pulita con acqua o altri liquidi o addirittura immersa in acqua.

Per la pulizia utilizzare solo un panno pulito privo di pelucchi.

Non utilizzare solventi, benzina o simili. La lampada potrebbe danneggiarsi.

Smaltimento

**Non gettare gli apparecchi elettrici con i rifiuti domestici!**

Conformemente alla direttiva europea 2012 / 19 / EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e sulla messa in atto nel diritto nazionale, le apparecchiature elettriche usate devono essere raccolte separatamente e sottoposte a un riciclaggio ecocompatibile. Per le possibilità di smaltimento dell'apparecchio non più utilizzato rivolgersi presso il proprio comune o amministrazione municipale.

Conformità e produttore

È stato applicato il marchio CE in conformità alla direttive europee applicabili. La dichiarazione di conformità è depositata presso il produttore.

Produttore:

lectra-t ag
Blegistrasse 13
CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com







lectra-t ag

Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
www.brennenstuhl.com

0453901/1213

