

brennenstuhl®

LAGON

Lampe de plongée
LED CREE XR-E Q5 3W
Rechargeable



Éléments livrés avec le coffret :

- 1 lampe de plongée
- 2 batteries rechargeables 3.7V/2.2Ah intégrées avec protection contre les surcharges
- 2 supports de batterie
- 1 chargeur 100-240 V AC avec témoin de charge
- 1 chargeur 12-24V pour allume-cigare avec témoin de charge
- 1 câble de raccordement USB (longueur : 1m)
- 1 capsule de graisse
- 2 joints de rechange
- 1 dragonne
- 1 notice
- Calage en mousse

Mode d'emploi

Indications de sécurité

- Veuillez lire entièrement et attentivement le mode d'emploi avant usage et le conserver.
- Avant chaque utilisation, vérifiez que la lampe, les chargeurs ne soient pas endommagés. N'utilisez jamais la lampe ou les chargeurs après avoir constaté des détériorations quelconques. Dans ce cas, adressez-vous à l'adresse indiquée en bas de notice. En cas de non respect des éléments précités, il existe un danger de mort par électrocution !
- La lampe ne contient aucun composant nécessitant une maintenance. La LED ne peut pas être remplacée.
- N'ouvrez jamais la lampe.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement exposé à un risque d'explosion, dans lequel se trouvent des liquides, des gaz ou des poussières combustibles. Danger de mort !
- Garder la lampe hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent pas estimer le danger du courant électrique.
- Pour charger les batteries, utilisez seulement les chargeurs livrés avec la lampe. L'utilisation d'autres chargeurs peut entraîner la détérioration des batteries ou une explosion !
- Avant le nettoyage, débrancher le chargeur du secteur et éteignez la lampe. Nettoyez la lampe régulièrement avec un chiffon sec, sans peluches. Pour éliminer les saletés persistantes, un chiffon légèrement humidifié peut être utilisé. N'utilisez aucun solvant, nettoyant corrosif ou produit similaire.




ATTENTION

Ne regardez pas fixement le faisceau de la lampe en face pendant l'utilisation. Peut être dangereux pour les yeux. Durée limite d'exposition t_{max} à 20 cm = 34 secondes.

Mise en service

- Veuillez décharger et recharger complètement la batterie avant la première utilisation.
- Pour allumer la lampe, activer une fois l'interrupteur à robinet situé au niveau de la poignée.
- 2 modes d'éclairage :
Première activation : éclairage total (150 lm)
Deuxième activation : éclairage 30% (45 lm)
- Vous pouvez utiliser la lampe presque en continu grâce à la 2^{ème} batterie et à son support livrés en supplément.
Durant l'utilisation de la lampe, vous pouvez procéder au chargement de la batterie de recharge.
- Témoin de charge : rouge pendant le chargement, vert quand la batterie est pleine.
- En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie tous les 3 mois.



Chargement et utilisation

ATTENTION : Avant ouverture de la lampe, veuillez à avoir les mains sèches

<p>1. Dévisser la tête de la lampe, sortir le support de LED, sortir le support de batterie.</p>	<p>2. Insérer le câble de raccordement USB dans le connecteur du support, raccorder au chargeur 230V (ou 12V selon vos besoins) puis brancher.</p>	<p>3. Témoin de charge est allumé. Rouge : Chargement en cours. Vert : Charge pleine.</p>
<p>4. Insérer le support de batterie et le support de LED dans le sens indiqué par la flèche dans le corps de lampe.</p>	<p>5. Revisser la tête de lampe Serrer vigoureusement avant utilisation. Activer l'interrupteur ON/OFF ou choisissez le mode d'éclairage voulu.</p>	



Ne jetez pas les appareils électriques dans les ordures ménagères !

Les appareils électriques et électroniques usés ainsi que les piles et les batteries rechargeables sont des déchets spéciaux et ils doivent être collectés séparément et transportés dans un centre de recyclage conforme aux impératifs écologiques. Vous obtiendrez des informations sur les possibilités d'élimination de l'appareil usé auprès de l'administration de votre commune ou municipalité.

Une mise au rebut incorrecte des batteries rechargeables usagées peut nuire à l'environnement !

Les batteries rechargeables ne doivent pas être mélangées aux ordures ménagères. Elles contiennent des métaux lourds et doivent être traitées comme des déchets dangereux. Apportez vos batteries usagées à la déchetterie de votre municipalité.

ATTENTION !

Batterie Lithium Ion ! A utiliser avec précaution !

Transport non restreint - Pas de matières dangereuses selon la réglementation en vigueur.

Si l'emballage est endommagé, les batteries doivent être retirées, inspectées et réemballées.

Caractéristiques techniques

Puissance LED	1 x 3W
Flux lumineux	100% : 150 lm 30% : 45 lm
Autonomie	100% : 6 h env. 30% : 15 h env.
Tête de la lampe	Aluminium
Corps de la lampe	ABS
Réflecteur	PVC
Lentille	PVC épaisseur 1,5 mm
Dimension	Ø 49 - longueur : 166 mm
Température de couleur	7650 K
Batteries	lithium-ion 3.7 V/2.2Ah X2
Bloc d'alimentation	Entrée : 100-240 V AC, 50/60Hz 0,2A sortie : 4,2 V DC / 1A
Durée de chargement (chargeur 230V)	3 h. environ
Adaptateur allume-cigare	Entrée : 12-24 V DC Sortie : 4,2 V / 1A
Fusible de l'allume-cigare	1A
Durée de chargement (chargeur 12V)	4 h env.
Type de protection	IP 68
Résistance à l'eau	jusqu'à 60 m de profondeur pendant 40 minutes
Poids	196 g avec batteries

Fabriquant

H. Brennenstuhl SAS

5 rue de l'artisanat

67460 SOUFFELWEYERSHEIM France

Pour de plus informations, nous vous recommandons de consulter le domaine Service/FAQ sur notre site Internet : www.brennenstuhl.com